



## Vor Inbetriebnahme:

1. Hauptschalter an Steuerung auf 0 = AUS
2. Behälter an oberer Öffnung mit 21 Liter Trinkwasser befüllen. Seitliche Füllstandsanzeige beachten.
3. Anschließend mitgeliefertes Sicherheits-Druckventil 1,5 bar in den Einfüllstutzen **luftdicht** verschrauben.

Behälter ist nun mit ausreichend Wasser befüllt und die Anlage kann hydraulisch abgeschlossen werden und anschließend in Betrieb genommen werden.